





	180x80	170x80	160x80	150x80	140x80	130x80	120x80	110x80	100x80	90x80
<b>a</b>	1800	1700	1600	1500	1400	1300	1200	1100	1000	900
<b>b</b>	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
<b>c</b>	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400

Perspective  
Perspektif görünüş

#### GB

- ☒ : The area where the waste outlet (Ø 50 mm) can be placed in.  
A : Ideal position of the waste outlet (Ø 50 mm). The end point of the waste outlet should not be cut out, and should be left at least 50 mm above the surface.  
B : The area (Ø 200 mm) where the waste outlet should not be left.

There is no need to leave additional space for the silicone during the installation process. It is enough to prepare the required area according to the size of the product.

P.S.:The height of the shower tray is 19 cm when leg sets and panels are applied to the product.  
NOT:Panel ve ayak uygulamasında duş teknesinin yüksekliği 19 cm'e çıkmaktadır.

#### TR

- ☒ : Ø 50 mm çapında gider mufunun bırakılacağı alan  
A : Ø 50 mm ideal gider deliği. Gider muf ucu kesilmemeli ve döşemenin en az 50 mm üzerinde olacak şekilde bırakılmalıdır.  
B : Ø 200 mm çapındaki alana kesinlikle gider mufu bırakılmamalıdır.

Montaj sırasında silikon için ek pay bırakılmasına gerek yoktur. Ürünün ebadı dikkate alınarak gereken alanın hazırlanması yeterlidir.